



**ZUT WĄGROWIEC Józef Kosiński**  
ul. Rogozińska 90 62-100 Wągrowiec NIP 766-000-16-99  
REGON 570053124 tel./fax (067) 262 76 60, 262 76 66  
www.zutwagrowiec.com.pl e-mail: biuro@zutwagrowiec.com.pl



## **REGULAMIN**

dostępu obiektów infrastruktury usługowej  
bocznic kolejowej ZUT Wągrowiec

Wągrowiec, 31 lipca 2023 roku

## Spis treści

1. Cel.....	3
2. Przedmiot i zakres opracowania .....	3
3. Określenie operatora .....	3
4. Obiekty infrastruktury usługowej .....	3
5. Przeznaczenie obiektów infrastruktury usługowej.....	3
6. Zasady dostępu do bocznicy .....	3
7. Zasady korzystania z obiektów infrastruktury udostępnionej.....	4
8. Daty .....	4

## **1. Cel**

Regulamin zawiera informacje dla korzystających z obiektów infrastruktury usługowej (OIU) boczniczy ZUT Wągrowiec.

## **2. Przedmiot i zakres opracowania**

Obiekty objęte niniejszym regulaminem zlokalizowane są na terenie boczniczy kolejowej o nazwie ZUT Wągrowiec. Bocznicza ma nadany status infrastruktury podlegającej udostępnieniu.

## **3. Określenie operatora**

Operatorem przedmiotowych obiektów jest ZUT Wągrowiec Józef Kosiński z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 90.

## **4. Obiekty infrastruktury usługowej**

W skład infrastruktury usługowej wchodzi: tory parkingowe oraz tory za i wyładunkowe, hale napraw pojazdów kolejowych, tory odstawcze dla pojazdów kolejowych przed i po naprawie.

Infrastrukturę uzupełniającą stanowią, drogi technologiczne, ogrodzenia, żywopłoty, system oświetlenia, a także zaplecze techniczne.

Maksymalna pojemność boczniczy wynosi 244 wagony czteroosiowe. Normalna przepustowość boczniczy, przy której może być wykonywana praca w pełnym zakresie, wynosi 60 % maksymalnej pojemności, co stanowi 146 wagonów czteroosiowych. Do określenia przepustowości torów przyjęto średnio 15 m na jeden wagon czteroosiowy.

## **5. Przeznaczenie obiektów infrastruktury usługowej**

Bocznicza ZUT Wągrowiec służy do wykonywania czynności za i wyładunkowych, parkowania pojazdów kolejowych czynności utrzymaniowych, rewizji taboru, przeglądów, napraw awaryjnych, napraw okresowych i napraw bieżących.

## **6. Zasady dostępu do boczniczy**

Korzystanie z boczniczy jest możliwe po uzyskaniu zgody właściciela lub upoważnionego przez niego operatora.

W celu korzystania z obiektów infrastruktury usługowej (OIU), przewoźnik składa wniosek o dostęp, który powinien zawierać:

- Dane identyfikacyjne podmiotu (nazwa, adres, osoba do kontaktu, telefon, adres e-mail),
- Rodzaj usługi (postój, załadunek, rozładunek, utrzymanie pojazdów kolejowych),
- Liczba i dane na temat podstawianych pojazdów kolejowych (typ i seria),
- Termin i czas korzystania z OIU.

Wniosek o udostępnienie obiektu należy złożyć przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem korzystania. Wniosek należy kierować na adres: ZUT Wągrowiec ul. Rogozińska 90, 62 – 100 Wągrowiec lub pocztą elektroniczną na e-mail: [biuro@zutwagrowiec.com.pl](mailto:biuro@zutwagrowiec.com.pl).

W przypadku uzyskania dostępu należy:

- Potwierdzić termin przybycia,
- Podać nazwisko maszynisty i nr jego telefonu.

## **7. Zasady korzystania z obiektów infrastruktury udostępnionej**

1. Wagony podstawiane na bocznicę ZUT Wągrowiec powinny być wpychane na tory zdawczo-odbiorcze 102, 104, 105.
2. Wagony zabierane z bocznicy mogą być tylko ciągnięte przez lokomotywę przewoźnika.
3. Punkt zdawczo – odbiorczy usytuowany jest w km 0,077 (77 m za bramą wjazdową na teren zakładu) gdzie następuje zatrzymanie lokomotywy i przejęcie wagonów przez wyznaczonego pracownika zarządcy bocznicy od pracownika przewoźnika.
4. Dalsze manewry na bocznicy ZUT Wągrowiec wykonuje obsługa bocznicy ZUT.
5. Obsługa pociągu winna zapoznać się z regulaminem pracy bocznicy ZUT Wągrowiec. Regulamin znajduje się w siedzibie zarządcy bocznicy.
6. Stawki za korzystanie z OIU określa cennik bocznicy, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

## **8. Daty**

Regulamin został sporządzony 31 lipca 2023 roku i uwzględnia stan przedmiotu opracowania z dnia jego sporządzenia. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2023 roku.